

## **CONFIGURACIÓN RED WIFI Y CONTRASEÑA – TP LINK WR840N Y WR841N**

### **Paso 1**

Abra el navegador web e ingrese la dirección IP del router (por defecto es 192.168.1.1) en la barra de direcciones y presione Intro (Enter).

### **Paso 2**

Ingrese el nombre de usuario y contraseña en la página de inicio de sesión, el nombre de usuario y contraseña por defecto son “admin”.

### **Paso 3**

Haga clic en Inalámbrico -> Configuración inalámbrica en el lado izquierdo para abrir la página de configuración inalámbrica.

### **Paso 4** Configurar los ajustes inalámbricos:

SSID: Escriba un nombre para su red inalámbrica.

Región: Seleccione la región que es correcto para su área/país.

Canal: Seleccione el canal de radio inalámbrica de su red inalámbrica.

Modo: Seleccione el modo de trabajo (802.11 b/g).

Habilitar el Radio del Router Inalámbrico/Habilitar emisión SSID: Por lo general estas dos opciones están habilitados.

Habilitar la seguridad inalámbrica: Si no desea proteger su red inalámbrica, por favor, no active esta opción.

### **Paso 5** Haga clic en el botón Guardar para guardar la configuración